



INSPEKSJONSLISTE FOR NY BIL

Inspeksjonslisten skal benyttes når du mottar nye chassis fra fabrikk.

Sørg for at denne sjekklisen blir benyttet av alle ansatte ved mottak av nye biler, som blir levert til din leveringsadresse.

Sjekket

1	Sjekk taket for skader
2	Sjekk alle lamper for skader eller mangel av lamper
3	Sjekk dørene for skader
4	Sjekk støtfanger for skader, spesielt under
5	Sjekk sideskjørt for skader (hvis montert)
6	Sjekk spoiler for skader
7	Sjekk skjermtopper for skader
8	Sjekk drivstofftank for skader, spesielt undersiden
9	Sjekk drivstoffmengden - Se neste side iht. antall liter
10	Sjekk for løse deler i førerhuset
11	<p>Sjekk komponenter montert/justert av sjåføren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivåventil hytte, kan være i senket nivå (* Sjekk at det fungerer etter re-aktivering / fylles igjen med luft) - Skvettlapper - Ryggelys / lamper - Fikset/bundet opp sidespoilerne, sjekk for riper - Enhver annen demontert komponent merket på CRM
12	Sjekk alle øvrige komponenter på bilen

Alle skader og mangler skal registreres, samt det skal signeres på hver enkelt side av CRM leveringsdokumentet for å kunne behandle et krav. Hvis dette ikke blir gjort vil dette resultere i at mottaker på leveringsadressen må betale kostnadene.

Drivstoffvolum når chassis forlater samlebandet

Tankekapasitet	Tankeplassering	Drivstoffmengde fylt opp på samlebandet
0-499 liter	Venstre / Høyre	90 liter
500-749 liter	Venstre / Høyre	150 liter
750-1000 liter	Høyre	160 liter
750-1000 liter	Venstre	190 liter

Merk: Bare en tank vil bli fylt opp!

Merk: Noe drivstoff blir konsumert under testkjøring og lasteaktiviteter! Dette skiller seg fra chassis til chassis.

Chassiset skal ha samme mengde drivstoff i tankene ved ankomst som de hadde da den forlot fabrikken, med unntak av drivstoff brukt under lasteaktiviteter, uavhengig av transportmiddel (egne hjul eller trailertransport).

Hvordan sjekke drivstoffnivå:

- 1) Kontroller drivstoffmåleren. Hvis det er som vist på bilde nedenfor = OK



- 2) Hvis det ikke vises som vist på bilde over. Ta en ren pinne og sjekk i tanken.

Tabellen under skal gi en indikasjon på hvor mange centimeter med drivstoff som fylles opp i våre vanligste drivstofftanker på fabrikken.

Merk: Noe drivstoff blir konsumert under testkjøring og lasteaktiviteter.

Volum	Lengde	Bredde	Dybde
90 l	45 cm	70 cm	28 cm
90 l	91 cm	70 cm	14 cm
90 l	95 cm	70 cm	13 cm
90 l	142 cm	70 cm	9 cm
150 l	116 cm	70 cm	18 cm
150 l	160 cm	70 cm	14 cm
190 l	191 cm	70 cm	14 cm

Manglende drivstoff claimes etter samme rutiner som transportskade.